




Instalación y mantenimiento/ Installation and maintenance

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgue muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas./
Before connecting the faucet to the water supply, flush the tubing thoroughly to eliminate any residue

FR217/K4.0 - K4L.0 Vista para kit termostático 3/4"/ Trim for 3/4" thermostatic kit.



Herramientas requeridas para la instalación/Required installation tools

Provistas/Provided




Llave Allen Allen Wrench


No provistas/Not Provided

Destornillador Phillips Phillips screwdriver





Sierra Hacksaw







Remover la protección/ Remove the protection







Asegurarse que la válvula este cerrada previo a regular /
Make sure the valve is in its closed position before adjusting water temperature.













Instalación de la vista / Thermostatic trim installation










Botón limitador de temperatura/ Temperature limit button













Llave de paso/ Volume control trim










Instalación de volante/Handle installation.










Instalación finalizada / Finished installation



CERTIFICADO DE GARANTIA FV S.A.

LA GARANTIA DE FV AMPARA TODOS SUS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS FV

LOS PRODUCTOS FV HAN SIDO FABRICADOS SEGUN TECNICAS DE AVANZADA Y CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD, QUE LE ASEGURAN UNA PROLONGADA DURACION EN PERFECTAS CONDICIONES. A EFECTOS DE PRESERVAR ESTA CALIDAD LE SUGERIMOS TENER EN CUENTA ESTOS CONSEJOS:

NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS, POLVOS DE LIMPIEZA, ESPONJAS METALICAS O DE FIBRA. **USE** EN LO POSIBLE JABON NEUTRO O DETERGENTE DE USO DOMESTICO.

SEQUE CON PAÑO SUAVE.

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA POR NUESTROS PRODUCTOS.

CONDICIONES DE VALIDEZ

SI A CRITERIO DEBIDAMENTE FUNDADO DE PERSONAL TECNICO DE FV SE COMPROBARA LA INTERVENCION DE MANO DE OBRA INEXPERTA EN LA COLOCACION, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS, ESTA GARANTIA PERDERA AUTOMATICAMENTE SU VALIDEZ. ASIMISMO SERA REQUISITO INEXCUSABLE PARA REALIZAR CUALQUIER RECLAMO DE GARANTIA LA PRESENTACION DE FACTURA DE COMPRA ORIGINAL.

1)EL FABRICANTE Y/O IMPORTADOR DE ESTE PRODUCTO ES FV S.A., UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA Y REGULADA POR LAS LEYES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, CON PLANTA EN VILLA ROSA (PROV. BS. AS.) Y SEDE SOCIAL EN RECONQUISTA 336 11º PISO, CAPITAL FEDERAL.

2) LA IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NECESARIAS CONSTAN CONSIGNADAS EN CATALOGO, FOLLETERIA Y EN OFICINA TECNICA.

3) VER CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y VALIDEZ DE LA GARANTIA EN EL TEXTO QUE PRECEDE. 4) LA REPARACION DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS POR FV SOLO PODRA DELEGARSE EN PERSONAL CAPACITADO. EN CASO DE DUDA COMUNICARSE A LOS CENTROS DE ATENCION AL USUARIO. 5) PLAZO DE GARANTIA: 10 AÑOS.

Web: novum.fvsa.com

FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053 B1604AFC - Florida Pcia. de Buenos Aires - Argentina **novum.fvsa.com**

Tel.: (011) 4730-5300 Fax: (011) 4730-5363

Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

Tel: 0810-555-5300 E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales: Mendoza

Maipú 235 - M5500CVE Mendoza Bahía Blanca Tel.: (0261) 438-0528

Puevrredón 74 - B8000IOB Bahía Blanca

Eva Perón 5357 - S2000BQJ Rosario

Córdoba Tel.: (0341) 456-2339
Urauiza 2265 - X5001FTK Córdoba

Rosario

Tel.: (0351) 471-8863 Tucumán | Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán

Tel.: (0381) 424-2274

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño sin previo aviso.

Tel.: (0291) 456-1999

FV S.A. reserve the right to make revisions without notice in the design of faucets and bathroom accessories or in packaging.