


Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgue muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.


FR412.02/K5
FR412/K5

Monocomando para mesada de cocina con pico móvil y rociador manual extraíble




Herramientas necesarias para la instalación

Provistas




Llave Aireador




Llave ajustable

No Provistas



Llave ajustable



Destornillador


NOTA

FV podrá contactarse con Ud., a los teléfonos o dirección de mail indicada al Comercio vendedor, a efectos de brindarle información sobre el producto adquirido así como el asesoramiento necesario para su instalación. En caso de no estar de acuerdo, solicite al Comercio vendedor que no comparta sus datos

Despiece

FR412/K5


Monocomando para mesada de cocina con pico móvil y rociador manual extraíble



Medidas


FR412/K5

Monocomando para mesada de cocina con pico móvil y rociador manual extraíble



FR412.02/K5


Monocomando para mesada de cocina con pico móvil y rociador manual extraíble







Medidas

FR412.02/K5




Monocomando para mesada de cocina con pico móvil y rociador manual extraíble









Instalación

Posición del pico





Instalación

Funciones



Instalación

Funciones




NOTA: Se debe colocar el contrapeso para garantizar un buen funcionamiento

Instalación

Instalación finalizada



Limpeza de aireador



Coloque la herramienta correspondiente según el tipo de aireador y remuevalo del pico. Lávelo bajo un chorro de agua. Si está tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.



¡Atención! NO intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo

Certificado de Garantía

La garantía de Fv ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpeza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad,

que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez.

Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la Republica Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado en caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



Centro de Atención al Usuario FV Responde

En Argentina 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior - export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales!



Escaneá el código para obtener más información sobre esta línea.

www.novumdesign.com.ar