



Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgue muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas. /
Before connecting the faucet to the water supply, flush the tubing thoroughly to eliminate any residue

FR103.01/K3.0 Juego de bañera de dos llaves con transferencia y pico salida /
Two-key bathtub set with transfer and peak output



Herramientas requeridas para la instalación/Required installation tools


Provistas/Provided



Herramienta de ajuste
Adjustment tool




Grasa
Grease




Llave Aireador
Aerator Tool


No provistas/Not Provided




Llave pico de loro
Channellock



Sierra
Hacksaw




Llave ajustable
Adjustable wrench




Destornillador Phillips
Phillips screwdriver



Cinta Teflón
Sealant Tape



Sellador de rosca
Thread Sealant




Nivel
Level tool

Vista explotada / Exploded view



FR103.01/K3

Juego de bañera / wall tab faucet mounted.




FR103.01/K3

Juego de bañera / wall tab faucet mounted.




Instalación/Installation

Nivelación de esqueleto / Base leveling.



Verificar que el esqueleto esté nivelado en ambos sentidos antes de continuar con la terminación de pared / Verify that the base is levelled in both axis before finishing the wall.




Las protecciones de instalación se giran para probar pasaje y estanqueidad de agua / The protections provided may be rotated for water tightness tests.

Luego de probado, continuar con la terminación de la pared / After this test you may proceed with the wall installation.

(*) IMPORTANTE / IMPORTANT



El borde de **pared terminada** debe estar entre el MIN y el MAX /
The end of the **finished wall** must be between the MIN and MAX.





(*) Pared terminada /
Finished wall







Instalación/Installation





Remoción de protecciones de instalación / Protection removal.



Instalación de volantes / Handle installation.











Instalación/Installation

Instalación del pico / Spout installation



Instalación/Installation

Instalación finalizada / Finished installation



CERTIFICADO DE GARANTIA FV S.A.

LA GARANTIA DE FV AMPARA TODOS SUS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS FV

LOS PRODUCTOS FV HAN SIDO FABRICADOS SEGUN TECNICAS DE AVANZADA Y CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD, QUE LE ASEGURAN UNA PROLONGADA DURACION EN PERFECTAS CONDICIONES. A EFECTOS DE PRESERVAR ESTA CALIDAD LE SUGERIMOS TENER EN CUENTA ESTOS CONSEJOS:

NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS, POLVOS DE LIMPIEZA, ESPONJAS METALICAS O DE FIBRA.
USE EN LO POSIBLE JABON NEUTRO O DETERGENTE DE USO DOMESTICO.
SEQUE CON PAÑO SUAVE.

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA POR NUESTROS PRODUCTOS.

CONDICIONES DE VALIDEZ

SI A CRITERIO DEBIDAMENTE FUNDADO DE PERSONAL TECNICO DE FV SE COMPROBARA LA INTERVENCION DE MANO DE OBRA INEXPERTA EN LA COLOCACION, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS, ESTA GARANTIA PERDERA AUTOMATICAMENTE SU VALIDEZ. ASIMISMO SERA REQUISITO INEXCUSABLE PARA REALIZAR CUALQUIER RECLAMO DE GARANTIA LA PRESENTACION DE FACTURA DE COMPRA ORIGINAL.

1) EL FABRICANTE Y/O IMPORTADOR DE ESTE PRODUCTO ES FV S.A., UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA Y REGULADA POR LAS LEYES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, CON PLANTA EN VILLA ROSA (PROV. BS. AS.) Y SEDE SOCIAL EN RECONQUISTA 336 11º PISO, CAPITAL FEDERAL.

2) LA IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NECESARIAS CONSTAN CONSIGNADAS EN CATALOGO, FOLLETERIA Y EN OFICINA TECNICA.

3) VER CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y VALIDEZ DE LA GARANTIA EN EL TEXTO QUE PRECEDE.

4) LA REPARACION DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS POR FV SOLO PODRA DELEGARSE EN PERSONAL CAPACITADO. EN CASO DE DUDA COMUNICARSE A LOS CENTROS DE ATENCION AL USUARIO.

5) PLAZO DE GARANTIA: 10 AÑOS.

Web: novum.fvsa.com

FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC - Florida
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
novum.fvsa.com

Tel.: (011) 4730-5300

Fax: (011) 4730-5363

Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

Tel: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel.: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel.: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel.: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357 - S2000BQJ Rosario
Tel.: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel.: (0381) 424-2274

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño sin previo aviso.

FV S.A. reserve the right to make revisions without notice in the design of faucets and bathroom accesories or in packaging.

FO FR103/K3 / JUNIO 2023